



Die Pfosteneinfassung ist in der Mitte zu platzieren und an die Mauerabdeckung zu falzen.



## Eintrittstest ÜK2

Mauerabd. mit Pfosteneinf.

Name:

Datum:

Gez.: AH

Blatt Nr.:  
ET-102-01

Datum:

14.05.08

Revidiert:

**Zeit: 2.0 h**

Material: Kupfer / 330x330 / 100x330